

POZNÁMKY:
1. UZÁVĚR SPRINKLERU SE DEMONTUJE STEJNÝ Z DÍLŮ JAKO NOVÉ. PŘEVÁŽNÁ ČÁSTEČNÁ ČÁST JE PŘÍMO ZAVEDENÁ DO POTRUBÍ. NUTNÉ DOPLNIT NOVÉ TĚSNĚNÍ.





Závěsy / Hangers			
Průměr potrubí / Nominal pipe size	Maximální rozestup mezi závěsy / Maximum distance between hangers in m	Maximální vzdálenost závěsu od hrdla / Maximum distance from hanger to socket in mm	Maximální vzdálenost závěsu od posledního hrdla / Maximum distance from hanger to last socket in mm
1" / 1	3,5	250	125
1 1/4" / 1 1/4	4	250	125
1 1/2" / 1 1/2	4,5	250	125
2" / 2	5	250	125
2 1/2" / 2 1/2	6	250	125
3" / 3	6	250	125
4" / 4	7	250	125
5" / 5	8	250	125
6" / 6	9	250	125
8" / 8	10	250	125
10" / 10	11	250	125
12" / 12	12	250	125
14" / 14	13	250	125
16" / 16	14	250	125
18" / 18	15	250	125
20" / 20	16	250	125
24" / 24	17	250	125

Závěsy musí být umístěny v každém uzlu. Závěsy musí být umístěny v každém uzlu. Závěsy musí být umístěny v každém uzlu. / Hangers must be placed at every node. Hangers must be placed at every node. Hangers must be placed at every node.