

**POZNÁMKA:**  
V MÍSTNOSTECH S PODHLEDY BUDOU KABELY ProfraCem 1x2x0,8 VEDENY Nad PODHLEDY  
VZDOL PŘÍCHÝTKY KE STŘEPE PŘÍCHÝTKAM BEZ POŽÁRNÍ OCHRANY V MÍSTNOSTECH BEZ  
PODHLÉDU BUDOU KABELY ProfraCem 1x2x0,8 VEDENY NA POVRCHU V PEVNÝCH TRUBKÁCH.  
KABELY S PROFRACEM MOHOU BÝT UKLADYNY TAK DO SPOLEČNÝCH KABELOVÝCH ŽLABŮ.  
KABELY S FUNKČNÍ KAPACITOU PŘI POŽÁRU MUSÍ BÝT VEDENY ODDĚLENE. A MUSÍ BÝT VÝŠ  
PŘÍCHÝTKY KOVOVÝMI PŘÍCHÝTKAM TAK, ABY TRASA JAKO CELEK VĚLA ODOLNOST PŘI  
POŽÁRU DO DOBY 30 MINUT. KOVOVÉ PŘÍCHÝTKY MUSÍ BÝT MAXIMÁLNĚ 30 CM DO SEBE. PŘI  
PŘÍCHÝTKY BUDOU POŽÁRY KOVŮE HMOŽNÝMI NEDĚ SROBŮ DO BETONU.

