







LEGENDA:

	POTŘEBI DEŠŤOVÉ KANALIZACE VEDENÉ V ZEMĚ
	POTŘEBI DEŠŤOVÉ KANALIZACE ZVĚŠENÉ POD STŘEŠEM
	POTŘEBI SRAŠKOVÉ KANALIZACE VEDENÉ VE STĚBĚ
	POTŘEBI SRAŠKOVÉ KANALIZACE ZVĚŠENÉ POD STŘEŠEM
	POTŘEBI KANALIZACE PRO ODVOD KONDENZÁTU
	VYTUČNÉ POTŘEBI

A diagram showing two nodes, S10 and D5, each in an oval. From S10, an arrow points to the number 75. From D5, an arrow points to the number 110.

STOUPAČKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – PP-HT

STOUPAČKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE – GEBERT SILENT-db20

[illegible][illegible]