

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

Sílové kabely, hala č.1 - rozváděč RH1							
WL/PRH1	CYKY-J 4 x 50	hlavní přívod pro rozváděč RH1	SP3	400V		5	
WL/OP1	CY16	1.02 plynová kotelná, ochranné pospojování	RH1			50	
WL/110AB	CYKY-J 5 x 1,5	1.01 hala, zavěšená LED svítidla S1	RH1	230 V		80	
WL/N110	CYKY-J 3 x 1,5	1.01 hala, nouzová svítidla N	RH1	230 V		75	
WL/111AB	CYKY-J 5 x 1,5	1.01 hala, zavěšená LED svítidla S1	RH1	230 V		70	
WL/N111	CYKY-J 3 x 1,5	1.01 hala, nouzová svítidla N	RH1	230 V		60	
WL/112AB	CYKY-J 5 x 1,5	1.01 hala, zavěšená LED svítidla S1	RH1	230 V		50	
WL/N112	CYKY-J 3 x 1,5	1.01 hala, nouzová svítidla N	RH1	230 V		35	
WL/113AB	CYKY-J 5 x 1,5	1.01 hala, zavěšená LED svítidla S1	RH1	230 V		30	
WL/N113	CYKY-J 5 x 1,5	1.01, 1.02 nouzová svítidla N	RH1	230 V		30	
WL/113CD	CYKY-J 3 x 1,5	1.01, 1.02, exteriér, krabice pod ovladači 113C a 113D	RH1	230 V		15	
WL/113C	CYKY-J 3 x 1,5	1.01 hala, nástěnné osvětlení S2	ovl. 113C	230 V		10	
WL/113D	CYKY-J 3 x 1,5	1.02 plynová kotelná, stropní osvětlení S1	ovl. 113D	230 V		10	
WL/113E	CYKY-J 3 x 1,5	exteriér, nástěnný světlomet na čidlo S3	RH1	230 V		60	
WL/131	CYKY-J 5 x 6	1.01 hala, zásuvková skříň	RH1	400 V		45	
WL/132	CYKY-J 5 x 6	1.01 hala, zásuvková skříň	RH1	400 V		35	
WL/133	CYKY-J 5 x 6	1.01 hala, zásuvková skříň	RH1	400 V		25	
WL/134	CYKY-J 5 x 6	1.01 hala, zásuvková skříň	RH1	400 V		15	
WL/135	CYKY-J 5 x 6	1.01 hala, zásuvková skříň	RH1	400 V		60	
WL/136	CYKY-J 5 x 6	1.01 hala, zásuvková skříň	RH1	400 V		50	

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

WL/137	CYKY-J 5 x 6	1.01 hala, zásuvková skříň	RH1	400 V		40	
WL/138	CYKY-J 5 x 6	1.01 hala, zásuvková skříň	RH1	400 V		30	
WL/139	CYKY-J 5 x 6	1.01 hala, zásuvková skříň	RH1	400 V		20	
WL/140	CYKY-J 3 x 2,5	1.02 plynová kotelná, zásuvkový okruh	RH1	230 V		20	
WL/141	CYKY-J 3 x 2,5	1.02 plynová kotelná, zásuvky pro plyn, kotle	RH1	230 V		20	
WL/142	CYKY-J 3 x 2,5	1.01 hala, vývod pro datový rack	RH1	230 V		5	
WL/151	CYKY-J 3 x 2,5	1.01 hala, vývod pro motorická vrata	RH1	230 V		60	
WL/152	CYKY-J 3 x 2,5	1.01 hala, vývod pro motorická vrata	RH1	230 V		15	

Silové kabely, hala č.2 - rozváděč RH2

WL/PRH2	CYKY-J 4 x 50	hlavní přívod pro rozváděč RH	RSTF1	400V		5	
WL/110ABx	CYKY-J 3 x 1,5	1.03 sklad, krabice pod ovladačem 110AB	RH2	230 V		20	
WL/N110	CYKY-J 3 x 1,5	1.03 sklad, nouzová svítidla	N RH2	230 V		35	
WL/110AB	CYKY-J 5 x 1,5	1.03 hala, zavěšená LED svítidla a nouzové moduly	S1 ovl. 110AB	230 V		30	
WL/111ABx	CYKY-J 3 x 1,5	1.02 dílna, krabice pod ovladačem 111AB	RH2	230 V		10	
WL/N111	CYKY-J 3 x 1,5	1.02 dílna, nouzová svítidla	N RH2	230 V		45	
WL/111AB	CYKY-J 5 x 1,5	1.02 dílna, zavěšená LED svítidla	S1 ovl. 111AB	230 V		70	
WL/112AB	CYKY-J 3 x 1,5	1.01 sklad strojů, krabice pod ovladačem 112AB a PČ 112C	RH2	230 V		50	
WL/N112	CYKY-J 3 x 1,5	1.01 sklad strojů, nouzová svítidla	N RH2	230 V		25	
WL/112AB	CYKY-J 5 x 1,5	1.01 sklad strojů, zavěšená LED svítidla	S1 ovl. 112AB	230 V		70	
WL/112Ao	CYKY-O 3 x 1,5	1.01 sklad strojů, propojení mezi střídavými ovladači 112A	S1 ovl. 112AB	230 V		30	
WL/112Bo	CYKY-O 3 x 1,5	1.01 sklad strojů, propojení mezi střídavými ovladači 112B	S1 ovl. 112AB	230 V		30	

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

WL/112C	CYKY-J 3 x 1,5	exteriér, nástěnný světlomet na čidlo	S3	RH2	230 V	50	
WL/131	CYKY-J 5 x 6	1.03 sklad, zásuvková skříň		RH2	400 V	25	
WL/132	CYKY-J 5 x 6	1.03 sklad, zásuvková skříň		RH2	400 V	30	
WL/133	CYKY-J 5 x 6	1.03 sklad, zásuvková skříň		RH2	400 V	5	
WL/134	CYKY-J 5 x 6	1.03 sklad, zásuvková skříň		RH2	400 V	10	
WL/135	CYKY-J 5 x 6	1.02 dílna, zásuvková skříň		RH2	400 V	30	
WL/136	CYKY-J 5 x 6	1.02 dílna, zásuvková skříň		RH2	400 V	35	
WL/137	CYKY-J 5 x 6	1.02 dílna, zásuvková skříň		RH2	400 V	15	
WL/138	CYKY-J 5 x 6	1.02 dílna, zásuvková skříň		RH2	400 V	10	
WL/139	CYKY-J 5 x 6	1.01 sklad strojů, zásuvková skříň		RH2	400 V	50	
WL/140	CYKY-J 5 x 6	1.01 sklad strojů, zásuvková skříň		RH2	400 V	40	
WL/141	CYKY-J 5 x 6	1.01 sklad strojů, zásuvková skříň		RH2	400 V	30	
WL/142	CYKY-J 5 x 6	1.01 sklad strojů, zásuvková skříň		RH2	400 V	20	
WL/143	CYKY-J 3 x 2,5	1.03 sklad, vývod pro datový rack		RH2	230 V	10	
WL/151	CYKY-J 3 x 2,5	1.03 sklad, vývod pro motorická vrata		RH2	230 V	45	
WL/152	CYKY-J 3 x 2,5	1.01 sklad strojů, vývod pro motorická vrata		RH2	230 V	65	