

Pořadí DB	Označení DB	Popis DB	Místo ukončení	Připojeno z	Napájení (příkon)			Kabel		Vstup / výstup				
					24V	230V	400V	Typ	Označe ní	Druh	Typ	Připojený prvek	Kabel - typ	Kabel - označení
1.	0.17.IRC	IRC regulátor	0.17.IRC regulátor m.č. 0.17		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	0.17.IRC
2.	0.17.IRC.M.01	motor FCU jednotky K1k.003	FCU jednotka K1k.002	0.17.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	0.17.IRC.M.01
3.	0.17.IRC.M.01/1	motor FCU jednotky K1k.002 - ovládání	FCU jednotka K1k.002	0.17.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	0.17.IRC.M.01/1
4.		motor FCU jednotky K1k.002 - porucha								DI		motor FCU jednotky		
5.	0.17.IRC.QY.01	motor FCU jednotky K1k.002 - plováček								DI		plovákový spínač		
6.	0.17.IRC.QY.02	regulační ventil topení	regulační ventil topení	0.17.IRC	-	230V	-			DO		regulační ventil topení	JYTY 4x1	0.17.IRC.QY.01
7.	0.17.IRC.KNX.01	regulační ventil chlazení	regulační ventil chlazení	0.17.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	0.17.IRC.QY.02
		Prostorový regulátor	Prostorový regulátor QMX3.P34	0.17.IRC	-	-	-					Prostorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	0.17.IRC.KNX.01
8.	0.23a.IRC2	IRC regulátor	0.23a.IRC regulátor m.č. 0.23a		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	0.23a.IRC2
9.	0.23a.IRC2.M.01	motor FCU jednotky K1k.003	FCU jednotka K1k.003	0.23a.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	0.23a.IRC2.M.01
10.	0.23a.IRC2.M.01/1	motor FCU jednotky K1k.003 - ovládání	FCU jednotka K1k.003	0.23a.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	0.23a.IRC2.M.01/1
11.		motor FCU jednotky K1k.003 - porucha								DI		motor FCU jednotky		
12.	0.23a.IRC2.QY.01	motor FCU jednotky K1k.003 - plováček								DI		plovákový spínač		
13.	0.23a.IRC2.KNX.01	regulační ventil chlazení	regulační ventil chlazení	0.23a.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	0.23a.IRC2.QY.01
		Prostorový regulátor	Prostorový regulátor QMX3.P34	0.23a.IRC	-	-	-					Prostorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	0.23a.IRC2.KNX.01
14.	0.23b.IRC2	IRC regulátor	0.23b.IRC regulátor m.č. 0.23b		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	0.23b.IRC2
15.	0.23b.IRC2.M.01	motor FCU jednotky K1k.003 (2x)	FCU jednotka K1k.003	0.23b.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	0.23b.IRC2.M.01
16.	0.23b.IRC2.M.01/1	motor FCU jednotky K1k.003 - ovládání (2x)	FCU jednotka K1k.003	0.23b.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	0.23b.IRC2.M.01/1
17.		motor FCU jednotky K1k.003 - porucha (2x)								DI		motor FCU jednotky		
18.	0.23b.IRC2.QY.01	motor FCU jednotky K1k.003 - plováček (2x)								DI		plovákový spínač		
19.	0.23b.IRC2.KNX.01	regulační ventil chlazení (2x)	regulační ventil chlazení	0.23b.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	0.23b.IRC2.QY.01
		Prostorový regulátor	Prostorový regulátor QMX3.P34	0.23b.IRC	-	-	-					Prostorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	0.23b.IRC2.KNX.01
20.	0.23c.IRC2	IRC regulátor	0.23c.IRC regulátor m.č. 0.23c		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	0.23c.IRC2
21.	0.23c.IRC2.M.01	motor FCU jednotky K1k.003	FCU jednotka K1k.003	0.23c.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	0.23c.IRC2.M.01
22.	0.23c.IRC2.M.01/1	motor FCU jednotky K1k.003 - ovládání	FCU jednotka K1k.003	0.23c.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	0.23c.IRC2.M.01/1
23.		motor FCU jednotky K1k.003 - porucha								DI		motor FCU jednotky		
24.	0.23c.IRC2.QY.01	motor FCU jednotky K1k.003 - plováček								DI		plovákový spínač		
25.	0.23c.IRC2.KNX.01	regulační ventil chlazení	regulační ventil chlazení	0.23c.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	0.23c.IRC2.QY.01
		Prostorový regulátor	Prostorový regulátor QMX3.P34	0.23c.IRC	-	-	-					Prostorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	0.23c.IRC2.KNX.01
26.	0.26.IRC2	IRC regulátor	0.26.IRC regulátor m.č. 0.26		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	0.26.IRC2
27.	0.26.IRC2.M.01	motor FCU jednotky K1k.003	FCU jednotka K1k.003	0.26.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	0.26.IRC2.M.01
28.	0.26.IRC2.M.01/1	motor FCU jednotky K1k.003 - ovládání	FCU jednotka K1k.003	0.26.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	0.26.IRC2.M.01/1
29.		motor FCU jednotky K1k.003 - porucha								DI		motor FCU jednotky		
30.	0.26.IRC2.QY.01	motor FCU jednotky K1k.003 - plováček								DI		plovákový spínač		
31.	0.26.IRC2.KNX.01	regulační ventil chlazení	regulační ventil chlazení	0.26.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	0.26.IRC2.QY.01
		Prostorový regulátor	Prostorový regulátor QMX3.P34	0.26.IRC	-	-	-					Prostorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	0.26.IRC2.KNX.01
32.	1.09b.IRC2	IRC regulátor	1.09b.IRC regulátor m.č. 1.09b		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	1.09b.IRC2
33.	1.09b.IRC2.M.01	motor FCU jednotky K1.005	FCU jednotka K1.005	1.09b.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	1.09b.IRC2.M.01
34.	1.09b.IRC2.M.01/1	motor FCU jednotky K1.005 - ovládání	FCU jednotka K1.005	1.09b.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	1.09b.IRC2.M.01/1
35.		motor FCU jednotky K1.005 - porucha								DI		motor FCU jednotky		
36.	1.09b.IRC2.QY.01	motor FCU jednotky K1.005 - plováček								DI		plovákový spínač		
37.	1.09b.IRC2.KNX.01	regulační ventil chlazení	regulační ventil chlazení	1.09b.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	1.09b.IRC2.QY.01
		Prostorový regulátor	Prostorový regulátor QMX3.P34	1.09b.IRC	-	-	-					Prostorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	1.09b.IRC2.KNX.01
38.	1.10a.IRC2	IRC regulátor	1.10a.IRC regulátor m.č. 1.10a		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	1.10a.IRC2
39.	1.10a.IRC2.M.01	motor FCU jednotky K1k.003 (3x)	FCU jednotka K1k.003	1.10a.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	1.10a.IRC2.M.01
40.	1.10a.IRC2.M.01/1	motor FCU jednotky K1k.003 - ovládání (3x)	FCU jednotka K1k.003	1.10a.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	1.10a.IRC2.M.01/1
41.		motor FCU jednotky K1k.003 - porucha (3x)								DI		motor FCU jednotky		
42.	1.10a.IRC2.QY.01	motor FCU jednotky K1k.003 - plováček (3x)								DI		plovákový spínač		
43.	1.10a.IRC2.KNX.01	regulační ventil chlazení (3x)	regulační ventil chlazení	1.10a.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	1.10a.IRC2.QY.01
		Prostorový regulátor	Prostorový regulátor QMX3.P34	1.10a.IRC	-	-	-					Prostorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	1.10a.IRC2.KNX.01
44.	1.12.IRC	IRC regulátor	1.12.IRC regulátor m.č. 1.12		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	1.12.IRC
	1.12.IRC.M.01	motor FCU jednotky K1k.003	FCU jednotka K1k.002	1.12.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	1.12.IRC.M.01

Pořadí DB	Označení DB	Popis DB	Místo ukončení	Připojeno z	Napájení (příkon)			Kabel		Vstup / výstup				
					24V	230V	400V	Typ	Označe ní	Druh	Typ	Připojený prvek	Kabel - typ	Kabel - označení
45.	1.12.IRC.M.01/1	motor FCU jednotky K1k.002 - ovládání	FCU jednotka K1k.002	1.12.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	1.12.IRC.M.01/1
46.		motor FCU jednotky K1k.002 - porucha								DI		motor FCU jednotky		
47.		motor FCU jednotky K1k.002 - plováček								DI		plovákový spínač		
48.	1.12.IRC.QY.01	regulační ventil topení	regulační ventil topení	1.12.IRC	-	230V	-			DO		regulační ventil topení	JYTY 4x1	1.12.IRC.QY.01
49.	1.12.IRC.QY.02	regulační ventil chlazení	regulační ventil chlazení	1.12.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	1.12.IRC.QY.02
50.	1.12.IRC.KNX.01	Prostorový regulátor	Prosotorový regulátor QMX3.P34	1.12.IRC	-	-	-					Prosotorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	1.12.IRC.KNX.01
	1.25.IRC2	IRC regulátor	1.25.IRC regulátor m.č. 1.25		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	1.25.IRC2
51.	1.25.IRC2.M.01	motor FCU jednotky K1k.003	FCU jednotka K1k.003	1.25.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	1.25.IRC2.M.01
52.	1.25.IRC2.M.01/1	motor FCU jednotky K1k.003 - ovládání	FCU jednotka K1k.003	1.25.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	1.25.IRC2.M.01/1
53.		motor FCU jednotky K1k.003 - porucha								DI		motor FCU jednotky		
54.		motor FCU jednotky K1k.003 - plováček								DI		plovákový spínač		
55.	1.25.IRC2.QY.01	regulační ventil chlazení	regulační ventil chlazení	1.25.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	1.25.IRC2.QY.01
56.	1.25.IRC2.KNX.01	Prostorový regulátor	Prosotorový regulátor QMX3.P34	1.25.IRC	-	-	-					Prosotorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	1.25.IRC2.KNX.01
	1.26a.IRC	IRC regulátor	1.26a.IRC regulátor m.č. 1.26a		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	1.26a.IRC
57.	1.26a.IRC.M.01	motor FCU jednotky K1k.003	FCU jednotka K1k.002	1.26a.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	1.26a.IRC.M.01
58.	1.26a.IRC.M.01/1	motor FCU jednotky K1k.002 - ovládání (2x)	FCU jednotka K1k.002	1.26a.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	1.26a.IRC.M.01/1
59.		motor FCU jednotky K1k.002 - porucha (2x)								DI		motor FCU jednotky		
60.		motor FCU jednotky K1k.002 - plováček (2x)								DI		plovákový spínač		
61.	1.26a.IRC.QY.01	regulační ventil topení (7x)	regulační ventil topení	1.26a.IRC	-	230V	-			DO		regulační ventil topení	JYTY 4x1	1.26a.IRC.QY.01
62.	1.26a.IRC.QY.02	regulační ventil chlazení (2x)	regulační ventil chlazení	1.26a.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	1.26a.IRC.QY.02
63.	1.26a.IRC.KNX.01	Prostorový regulátor	Prosotorový regulátor QMX3.P34	1.26a.IRC	-	-	-					Prosotorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	1.26a.IRC.KNX.01
	1.27.IRC2	IRC regulátor	1.27.IRC regulátor m.č. 1.27		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	1.27.IRC2
64.	1.27.IRC2.M.01	motor FCU jednotky K1k.003	FCU jednotka K1k.003	1.27.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	1.27.IRC2.M.01
65.	1.27.IRC2.M.01/1	motor FCU jednotky K1k.003 - ovládání	FCU jednotka K1k.003	1.27.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	1.27.IRC2.M.01/1
66.		motor FCU jednotky K1k.003 - porucha								DI		motor FCU jednotky		
67.		motor FCU jednotky K1k.003 - plováček								DI		plovákový spínač		
68.	1.27.IRC2.QY.01	regulační ventil chlazení	regulační ventil chlazení	1.27.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	1.27.IRC2.QY.01
69.	1.27.IRC2.KNX.01	Prostorový regulátor	Prosotorový regulátor QMX3.P34	1.27.IRC	-	-	-					Prosotorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	1.27.IRC2.KNX.01
	1.28.IRC2	IRC regulátor	1.28.IRC regulátor m.č. 1.28		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	1.28.IRC2
70.	1.28.IRC2.M.01	motor FCU jednotky K1k.003	FCU jednotka K1k.003	1.28.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	1.28.IRC2.M.01
71.	1.28.IRC2.M.01/1	motor FCU jednotky K1k.003 - ovládání	FCU jednotka K1k.003	1.28.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	1.28.IRC2.M.01/1
72.		motor FCU jednotky K1k.003 - porucha								DI		motor FCU jednotky		
73.		motor FCU jednotky K1k.003 - plováček								DI		plovákový spínač		
74.	1.28.IRC2.QY.01	regulační ventil chlazení	regulační ventil chlazení	1.28.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	1.28.IRC2.QY.01
75.	1.28.IRC2.KNX.01	Prostorový regulátor	Prosotorový regulátor QMX3.P34	1.28.IRC	-	-	-					Prosotorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	1.28.IRC2.KNX.01
	2.07.IRC	IRC regulátor	2.07.IRC regulátor m.č. 2.07		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	2.07.IRC
76.	2.07.IRC.M.01	motor FCU jednotky K1k.003	FCU jednotka K1k.003	2.07.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	2.07.IRC.M.01
77.	2.07.IRC.M.01/1	motor FCU jednotky K1k.003 - ovládání	FCU jednotka K1k.003	2.07.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	2.07.IRC.M.01/1
78.		motor FCU jednotky K1k.003 - porucha								DI		motor FCU jednotky		
79.		motor FCU jednotky K1k.003 - plováček								DI		plovákový spínač		
80.	2.07.IRC.QY.01	regulační ventil topení	regulační ventil topení	2.07.IRC	-	230V	-			DO		regulační ventil topení	JYTY 4x1	2.07.IRC.QY.01
81.	2.07.IRC.QY.02	regulační ventil chlazení	regulační ventil chlazení	2.07.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	2.07.IRC.QY.02
82.	2.07.IRC.KNX.01	Prostorový regulátor	Prosotorový regulátor QMX3.P34	2.07.IRC	-	-	-					Prosotorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	2.07.IRC.KNX.01
	2.10.IRC	IRC regulátor	2.10.IRC regulátor m.č. 2.10		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	2.10.IRC
83.	2.10.IRC.M.01	motor FCU jednotky K1k.003	FCU jednotka K1k.003	2.10.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	2.10.IRC.M.01
84.	2.10.IRC.M.01/1	motor FCU jednotky K1k.003 - ovládání (3x)	FCU jednotka K1k.003	2.10.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	2.10.IRC.M.01/1
85.		motor FCU jednotky K1k.003 - porucha (3x)								DI		motor FCU jednotky		
86.		motor FCU jednotky K1k.003 - plováček (3x)								DI		plovákový spínač		
87.	2.10.IRC.QY.01	regulační ventil topení (4x)	regulační ventil topení	2.10.IRC	-	230V	-			DO		regulační ventil topení	JYTY 4x1	2.10.IRC.QY.01
88.	2.10.IRC.QY.02	regulační ventil chlazení (3x)	regulační ventil chlazení	2.10.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	2.10.IRC.QY.02
89.	2.10.IRC.KNX.01	Prostorový regulátor	Prosotorový regulátor QMX3.P34	2.10.IRC	-	-	-					Prosotorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	2.10.IRC.KNX.01
	2.15a.IRC	IRC regulátor	2.15a.IRC regulátor m.č. 2.15a		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	2.15a.IRC
90.	2.15a.IRC.M.01	motor FCU jednotky K1.003	FCU jednotka K1.003	2.15a.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	2.15a.IRC.M.01

Pořadí DB	Označení DB	Popis DB	Místo ukončení	Připojeno z	Napájení (příkon)			Kabel		Vstup / výstup				
					24V	230V	400V	Typ	Označení	Druh	Typ	Připojený prvek	Kabel - typ	Kabel - označení
91.	2.15a.IRC.M.01/1	motor FCU jednotky K1.003 - ovládání (2x)	FCU jednotka K1.003	2.15a.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	2.15a.IRC.M.01/1
92.		motor FCU jednotky K1.003 - porucha (2x)								DI		motor FCU jednotky		
93.		motor FCU jednotky K1.003 - plováček (2x)								DI		plovákový spínač		
94.	2.15a.IRC.QY.01	regulační ventil topení (3x)	regulační ventil topení	2.15a.IRC	-	230V	-			DO		regulační ventil topení	JYTY 4x1	2.15a.IRC.QY.01
95.	2.15a.IRC.QY.02	regulační ventil chlazení (2x)	regulační ventil chlazení	2.15a.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	2.15a.IRC.QY.02
96.	2.15a.IRC.KNX.01	Prostorový regulátor	Prosotorový regulátor QMX3.P34	2.15a.IRC	-	-	-					Prosotorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	2.15a.IRC.KNX.01
	2.15b.IRC	IRC regulátor	2.15b.IRC regulátor m.č. 2.15b		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	2.15b.IRC
97.	2.15b.IRC.M.01	motor FCU jednotky K1k.003	FCU jednotka K1k.003	2.15b.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	2.15b.IRC.M.01
98.	2.15b.IRC.M.01/1	motor FCU jednotky K1k.003 - ovládání	FCU jednotka K1k.003	2.15b.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	2.15b.IRC.M.01/1
99.		motor FCU jednotky K1k.003 - porucha								DI		motor FCU jednotky		
100.		motor FCU jednotky K1k.003 - plováček								DI		plovákový spínač		
101.	2.15b.IRC.QY.01	regulační ventil topení (3x)	regulační ventil topení	2.15b.IRC	-	230V	-			DO		regulační ventil topení	JYTY 4x1	2.15b.IRC.QY.01
102.	2.15b.IRC.QY.02	regulační ventil chlazení	regulační ventil chlazení	2.15b.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	2.15b.IRC.QY.02
103.	2.15b.IRC.KNX.01	Prostorový regulátor	Prosotorový regulátor QMX3.P34	2.15b.IRC	-	-	-					Prosotorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	2.15b.IRC.KNX.01
	2.18.IRC2	IRC regulátor	2.18.IRC regulátor m.č. 2.18		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	2.18.IRC2
104.	2.18.IRC2.M.01	motor FCU jednotky K1k.003	FCU jednotka K1k.003	2.18.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	2.18.IRC2.M.01
105.	2.18.IRC2.M.01/1	motor FCU jednotky K1k.003 - ovládání	FCU jednotka K1k.003	2.18.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	2.18.IRC2.M.01/1
106.		motor FCU jednotky K1k.003 - porucha								DI		motor FCU jednotky		
107.		motor FCU jednotky K1k.003 - plováček								DI		plovákový spínač		
108.	2.18.IRC2.QY.01	regulační ventil chlazení	regulační ventil chlazení	2.18.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	2.18.IRC2.QY.01
109.	2.18.IRC2.KNX.01	Prostorový regulátor	Prosotorový regulátor QMX3.P34	2.18.IRC	-	-	-					Prosotorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	2.18.IRC2.KNX.01
	2.19.IRC	IRC regulátor	2.19.IRC regulátor m.č. 2.19		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	2.19.IRC
110.	2.19.IRC.M.01	motor FCU jednotky K1.005	FCU jednotka K1.005	2.19.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	2.19.IRC.M.01
111.	2.19.IRC.M.01/1	motor FCU jednotky K1.005 - ovládání	FCU jednotka K1.005	2.19.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	2.19.IRC.M.01/1
112.		motor FCU jednotky K1.005 - porucha								DI		motor FCU jednotky		
113.		motor FCU jednotky K1.005 - plováček								DI		plovákový spínač		
114.	2.19.IRC.QY.01	regulační ventil topení (2x)	regulační ventil topení	2.19.IRC	-	230V	-			DO		regulační ventil topení	JYTY 4x1	2.19.IRC.QY.01
115.	2.19.IRC.QY.02	regulační ventil chlazení	regulační ventil chlazení	2.19.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	2.19.IRC.QY.02
116.	2.19.IRC.KNX.01	Prostorový regulátor	Prosotorový regulátor QMX3.P34	2.19.IRC	-	-	-					Prosotorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	2.19.IRC.KNX.01
	2.21.IRC	IRC regulátor	2.21.IRC regulátor m.č. 2.21		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	2.21.IRC
117.	2.21.IRC.M.01	motor FCU jednotky K1.005	FCU jednotka K1.005	2.21.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	2.21.IRC.M.01
118.	2.21.IRC.M.01/1	motor FCU jednotky K1.005 - ovládání	FCU jednotka K1.005	2.21.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	2.21.IRC.M.01/1
119.		motor FCU jednotky K1.005 - porucha								DI		motor FCU jednotky		
120.		motor FCU jednotky K1.005 - plováček								DI		plovákový spínač		
121.	2.21.IRC.QY.01	regulační ventil topení (2x)	regulační ventil topení	2.21.IRC	-	230V	-			DO		regulační ventil topení	JYTY 4x1	2.21.IRC.QY.01
122.	2.21.IRC.QY.02	regulační ventil chlazení	regulační ventil chlazení	2.21.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	2.21.IRC.QY.02
123.	2.21.IRC.KNX.01	Prostorový regulátor	Prosotorový regulátor QMX3.P34	2.21.IRC	-	-	-					Prosotorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	2.21.IRC.KNX.01
	2.24.IRC	IRC regulátor	2.24.IRC regulátor m.č. 2.24		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	2.24.IRC
124.	2.24.IRC.M.01	motor FCU jednotky K1k.003	FCU jednotka K1k.003	2.24.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	2.24.IRC.M.01
125.	2.24.IRC.M.01/1	motor FCU jednotky K1k.003 - ovládání	FCU jednotka K1k.003	2.24.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	2.24.IRC.M.01/1
126.		motor FCU jednotky K1k.003 - porucha								DI		motor FCU jednotky		
127.		motor FCU jednotky K1k.003 - plováček								DI		plovákový spínač		
128.	2.24.IRC.QY.01	regulační ventil topení (2x)	regulační ventil topení	2.24.IRC	-	230V	-			DO		regulační ventil topení	JYTY 4x1	2.24.IRC.QY.01
129.	2.24.IRC.QY.02	regulační ventil chlazení	regulační ventil chlazení	2.24.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	2.24.IRC.QY.02
130.	2.24.IRC.KNX.01	Prostorový regulátor	Prosotorový regulátor QMX3.P34	2.24.IRC	-	-	-					Prosotorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	2.24.IRC.KNX.01
	2.25.IRC	IRC regulátor	2.25.IRC regulátor m.č. 2.25		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	2.25.IRC
131.	2.25.IRC.M.01	motor FCU jednotky K1k.003	FCU jednotka K1k.003	2.25.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	2.25.IRC.M.01
132.	2.25.IRC.M.01/1	motor FCU jednotky K1k.003 - ovládání (2x)	FCU jednotka K1k.003	2.25.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	2.25.IRC.M.01/1
133.		motor FCU jednotky K1k.003 - porucha (2x)								DI		motor FCU jednotky		
134.		motor FCU jednotky K1k.003 - plováček (2x)								DI		plovákový spínač		
135.	2.25.IRC.QY.01	regulační ventil topení (2x)	regulační ventil topení	2.25.IRC	-	230V	-			DO		regulační ventil topení	JYTY 4x1	2.25.IRC.QY.01
136.	2.25.IRC.QY.02	regulační ventil chlazení	regulační ventil chlazení	2.25.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	2.25.IRC.QY.02
137.	2.25.IRC.KNX.01	Prostorový regulátor	Prosotorový regulátor QMX3.P34	2.25.IRC	-	-	-					Prosotorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	2.25.IRC.KNX.01

Pořadí DB	Označení DB	Popis DB	Místo ukončení	Připojeno z	Napájení (příkon)			Kabel		Vstup / výstup				
					24V	230V	400V	Typ	Označení	Druh	Typ	Připojený prvek	Kabel - typ	Kabel - označení
138.	2.26.IRC2	IRC regulátor	2.26.IRC regulátor m.č. 2.26	-	-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	2.26.IRC2
139.	2.26.IRC2.M.01	motor FCU jednotky K1.003	FCU jednotka K1.003	2.26.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	2.26.IRC2.M.01
140.	2.26.IRC2.M.01/1	motor FCU jednotky K1.003 - ovládání	FCU jednotka K1.003	2.26.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	2.26.IRC2.M.01/1
141.		motor FCU jednotky K1.003 - porucha								DI		motor FCU jednotky		
142.	2.26.IRC2.QY.01	motor FCU jednotky K1.003 - plováček								DI		plovákový spínač		
143.	2.26.IRC2.KNX.01	regulační ventil chlazení	regulační ventil chlazení	2.26.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	2.26.IRC2.QY.01
		Prostorový regulátor	Prostorový regulátor QMX3.P34	2.26.IRC	-	-	-					Prostorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	2.26.IRC2.KNX.01
144.	2.28b.IRC2	IRC regulátor	2.28b.IRC regulátor m.č. 2.28b	-	-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	2.28b.IRC2
145.	2.28b.IRC2.M.01	motor FCU jednotky K1.005	FCU jednotka K1.005	2.28b.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	2.28b.IRC2.M.01
146.	2.28b.IRC2.M.01/1	motor FCU jednotky K1.005 - ovládání	FCU jednotka K1.005	2.28b.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	2.28b.IRC2.M.01/1
147.		motor FCU jednotky K1.005 - porucha								DI		motor FCU jednotky		
148.	2.28b.IRC2.QY.01	motor FCU jednotky K1.005 - plováček								DI		plovákový spínač		
149.	2.28b.IRC2.KNX.01	regulační ventil chlazení	regulační ventil chlazení	2.28b.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	2.28b.IRC2.QY.01
		Prostorový regulátor	Prostorový regulátor QMX3.P34	2.28b.IRC	-	-	-					Prostorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	2.28b.IRC2.KNX.01
150.	3.06.IRC	IRC regulátor	3.06.IRC regulátor m.č. 3.06	-	-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	3.06.IRC
151.	3.06.IRC.M.01	motor FCU jednotky K1k.003	FCU jednotka K1k.003	3.06.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	3.06.IRC.M.01
152.	3.06.IRC.M.01/1	motor FCU jednotky K1k.003 - ovládání	FCU jednotka K1k.003	3.06.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	3.06.IRC.M.01/1
153.		motor FCU jednotky K1k.003 - porucha								DI		motor FCU jednotky		
154.	3.06.IRC.QY.01	motor FCU jednotky K1k.003 - plováček								DI		plovákový spínač		
155.	3.06.IRC.QY.02	regulační ventil topení	regulační ventil topení	3.06.IRC	-	230V	-			DO		regulační ventil topení	JYTY 4x1	3.06.IRC.QY.01
156.	3.06.IRC.KNX.01	regulační ventil chlazení	regulační ventil chlazení	3.06.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	3.06.IRC.QY.02
		Prostorový regulátor	Prostorový regulátor QMX3.P34	3.06.IRC	-	-	-					Prostorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	3.06.IRC.KNX.01
157.	3.07.IRC	IRC regulátor	3.07.IRC regulátor m.č. 3.07	-	-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	3.07.IRC
158.	3.07.IRC.M.01	motor FCU jednotky K1k.003	FCU jednotka K1k.003	3.07.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	3.07.IRC.M.01
159.	3.07.IRC.M.01/1	motor FCU jednotky K1k.003 - ovládání	FCU jednotka K1k.003	3.07.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	3.07.IRC.M.01/1
160.		motor FCU jednotky K1k.003 - porucha								DI		motor FCU jednotky		
161.	3.07.IRC.QY.01	motor FCU jednotky K1k.003 - plováček								DI		plovákový spínač		
162.	3.07.IRC.QY.02	regulační ventil topení (2x)	regulační ventil topení	3.07.IRC	-	230V	-			DO		regulační ventil topení	JYTY 4x1	3.07.IRC.QY.01
163.	3.07.IRC.KNX.01	regulační ventil chlazení	regulační ventil chlazení	3.07.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	3.07.IRC.QY.02
		Prostorový regulátor	Prostorový regulátor QMX3.P34	3.07.IRC	-	-	-					Prostorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	3.07.IRC.KNX.01
164.	3.08.IRC	IRC regulátor	3.08.IRC regulátor m.č. 3.08	-	-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	3.08.IRC
165.	3.08.IRC.M.01	motor FCU jednotky K1k.002	FCU jednotka K1k.002	3.08.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	3.08.IRC.M.01
166.	3.08.IRC.M.01/1	motor FCU jednotky K1k.002 - ovládání	FCU jednotka K1k.002	3.08.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	3.08.IRC.M.01/1
167.		motor FCU jednotky K1k.002 - porucha								DI		motor FCU jednotky		
168.	3.08.IRC.QY.01	motor FCU jednotky K1k.002 - plováček								DI		plovákový spínač		
169.	3.08.IRC.QY.02	regulační ventil topení	regulační ventil topení	3.08.IRC	-	230V	-			DO		regulační ventil topení	JYTY 4x1	3.08.IRC.QY.01
170.	3.08.IRC.KNX.01	regulační ventil chlazení	regulační ventil chlazení	3.08.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	3.08.IRC.QY.02
		Prostorový regulátor	Prostorový regulátor QMX3.P34	3.08.IRC	-	-	-					Prostorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	3.08.IRC.KNX.01
171.	3.09.IRC	IRC regulátor	3.09.IRC regulátor m.č. 3.09	-	-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	3.09.IRC
172.	3.09.IRC.M.01	motor FCU jednotky K1k.002	FCU jednotka K1k.002	3.09.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	3.09.IRC.M.01
173.	3.09.IRC.M.01/1	motor FCU jednotky K1k.002 - ovládání	FCU jednotka K1k.002	3.09.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	3.09.IRC.M.01/1
174.		motor FCU jednotky K1k.002 - porucha								DI		motor FCU jednotky		
175.	3.09.IRC.QY.01	motor FCU jednotky K1k.002 - plováček								DI		plovákový spínač		
176.	3.09.IRC.QY.02	regulační ventil topení	regulační ventil topení	3.09.IRC	-	230V	-			DO		regulační ventil topení	JYTY 4x1	3.09.IRC.QY.01
177.	3.09.IRC.KNX.01	regulační ventil chlazení	regulační ventil chlazení	3.09.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	3.09.IRC.QY.02
		Prostorový regulátor	Prostorový regulátor QMX3.P34	3.09.IRC	-	-	-					Prostorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	3.09.IRC.KNX.01
178.	3.10.IRC	IRC regulátor	3.10.IRC regulátor m.č. 3.10	-	-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	3.10.IRC
179.	3.10.IRC.M.01	motor FCU jednotky K1k.002	FCU jednotka K1k.002	3.10.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	3.10.IRC.M.01
180.	3.10.IRC.M.01/1	motor FCU jednotky K1k.002 - ovládání (2x)	FCU jednotka K1k.002	3.10.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	3.10.IRC.M.01/1
181.		motor FCU jednotky K1k.002 - porucha (2x)								DI		motor FCU jednotky		
182.	3.10.IRC.QY.01	motor FCU jednotky K1k.002 - plováček (2x)								DI		plovákový spínač		
183.	3.10.IRC.QY.02	regulační ventil topení (2x)	regulační ventil topení	3.10.IRC	-	230V	-			DO		regulační ventil topení	JYTY 4x1	3.10.IRC.QY.01
184.	3.10.IRC.KNX.01	regulační ventil chlazení (2x)	regulační ventil chlazení	3.10.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	3.10.IRC.QY.02
		Prostorový regulátor	Prostorový regulátor QMX3.P34	3.10.IRC	-	-	-					Prostorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	3.10.IRC.KNX.01

Pořadí DB	Označení DB	Popis DB	Místo ukončení	Připojeno z	Napájení (příkon)			Kabel		Vstup / výstup				
					24V	230V	400V	Typ	Označení	Druh	Typ	Připojený prvek	Kabel - typ	Kabel - označení
	3.11.IRC	IRC regulátor	3.11.IRC regulátor m.č. 3.11		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	3.11.IRC
185.	3.11.IRC.M.01	motor FCU jednotky K1k.002	FCU jednotka K1k.002	3.11.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	3.11.IRC.M.01
186.	3.11.IRC.M.01/1	motor FCU jednotky K1k.002 - ovládání	FCU jednotka K1k.002	3.11.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	3.11.IRC.M.01/1
187.		motor FCU jednotky K1k.002 - porucha								DI		motor FCU jednotky		
188.		motor FCU jednotky K1k.002 - plováček								DI		plovákový spínač		
189.	3.11.IRC.QY.01	regulační ventil topení	regulační ventil topení	3.11.IRC	-	230V	-			DO		regulační ventil topení	JYTY 4x1	3.11.IRC.QY.01
190.	3.11.IRC.QY.02	regulační ventil chlazení	regulační ventil chlazení	3.11.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	3.11.IRC.QY.02
191.	3.11.IRC.KNX.01	Prostorový regulátor	Prosotorový regulátor QMX3.P34	3.11.IRC	-	-	-					Prosotorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	3.11.IRC.KNX.01
	3.13.IRC	IRC regulátor	3.13.IRC regulátor m.č. 3.13		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	3.13.IRC
192.	3.13.IRC.M.01	motor FCU jednotky K1k.002	FCU jednotka K1k.002	3.13.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	3.13.IRC.M.01
193.	3.13.IRC.M.01/1	motor FCU jednotky K1k.002 - ovládání (3x)	FCU jednotka K1k.002	3.13.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	3.13.IRC.M.01/1
194.		motor FCU jednotky K1k.002 - porucha (3x)								DI		motor FCU jednotky		
195.		motor FCU jednotky K1k.002 - plováček (3x)								DI		plovákový spínač		
196.	3.13.IRC.QY.01	regulační ventil topení (2x)	regulační ventil topení	3.13.IRC	-	230V	-			DO		regulační ventil topení	JYTY 4x1	3.13.IRC.QY.01
197.	3.13.IRC.QY.02	regulační ventil chlazení (3x)	regulační ventil chlazení	3.13.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	3.13.IRC.QY.02
198.	3.13.IRC.KNX.01	Prostorový regulátor	Prosotorový regulátor QMX3.P34	3.13.IRC	-	-	-					Prosotorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	3.13.IRC.KNX.01
	3.14.IRC	IRC regulátor	3.14.IRC regulátor m.č. 3.14		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	3.14.IRC
199.	3.14.IRC.M.01	motor FCU jednotky K1k.002	FCU jednotka K1k.002	3.14.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	3.14.IRC.M.01
200.	3.14.IRC.M.01/1	motor FCU jednotky K1k.002 - ovládání	FCU jednotka K1k.002	3.14.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	3.14.IRC.M.01/1
201.		motor FCU jednotky K1k.002 - porucha								DI		motor FCU jednotky		
202.		motor FCU jednotky K1k.002 - plováček								DI		plovákový spínač		
203.	3.14.IRC.QY.01	regulační ventil topení	regulační ventil topení	3.14.IRC	-	230V	-			DO		regulační ventil topení	JYTY 4x1	3.14.IRC.QY.01
204.	3.14.IRC.QY.02	regulační ventil chlazení	regulační ventil chlazení	3.14.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	3.14.IRC.QY.02
205.	3.14.IRC.KNX.01	Prostorový regulátor	Prosotorový regulátor QMX3.P34	3.14.IRC	-	-	-					Prosotorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	3.14.IRC.KNX.01
	3.15.IRC	IRC regulátor	3.15.IRC regulátor m.č. 3.15		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	3.15.IRC
206.	3.15.IRC.M.01	motor FCU jednotky K1k.002	FCU jednotka K1k.002	3.15.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	3.15.IRC.M.01
207.	3.15.IRC.M.01/1	motor FCU jednotky K1k.002 - ovládání	FCU jednotka K1k.002	3.15.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	3.15.IRC.M.01/1
208.		motor FCU jednotky K1k.002 - porucha								DI		motor FCU jednotky		
209.		motor FCU jednotky K1k.002 - plováček								DI		plovákový spínač		
210.	3.15.IRC.QY.01	regulační ventil topení	regulační ventil topení	3.15.IRC	-	230V	-			DO		regulační ventil topení	JYTY 4x1	3.15.IRC.QY.01
211.	3.15.IRC.QY.02	regulační ventil chlazení	regulační ventil chlazení	3.15.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	3.15.IRC.QY.02
212.	3.15.IRC.KNX.01	Prostorový regulátor	Prosotorový regulátor QMX3.P34	3.15.IRC	-	-	-					Prosotorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	3.15.IRC.KNX.01
	3.22b.IRC2	IRC regulátor	3.22b.IRC regulátor m.č. 3.22b		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	3.22b.IRC2
213.	3.22b.IRC2.M.01	motor FCU jednotky K1.005	FCU jednotka K1.005	3.22b.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	3.22b.IRC2.M.01
214.	3.22b.IRC2.M.01/1	motor FCU jednotky K1.005 - ovládání	FCU jednotka K1.005	3.22b.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	3.22b.IRC2.M.01/1
215.		motor FCU jednotky K1.005 - porucha								DI		motor FCU jednotky		
216.		motor FCU jednotky K1.005 - plováček								DI		plovákový spínač		
217.	3.22b.IRC2.QY.01	regulační ventil chlazení	regulační ventil chlazení	3.22b.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	3.22b.IRC2.QY.01
218.	3.22b.IRC2.KNX.01	Prostorový regulátor	Prosotorový regulátor QMX3.P34	3.22b.IRC	-	-	-					Prosotorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	3.22b.IRC2.KNX.01
	3.23.IRC	IRC regulátor	3.23.IRC regulátor m.č. 3.23		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	3.23.IRC
219.	3.23.IRC.M.01	motor FCU jednotky K1k.002	FCU jednotka K1k.002	3.23.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	3.23.IRC.M.01
220.	3.23.IRC.M.01/1	motor FCU jednotky K1k.002 - ovládání	FCU jednotka K1k.002	3.23.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	3.23.IRC.M.01/1
221.		motor FCU jednotky K1k.002 - porucha								DI		motor FCU jednotky		
222.		motor FCU jednotky K1k.002 - plováček								DI		plovákový spínač		
223.	3.23.IRC.QY.01	regulační ventil topení	regulační ventil topení	3.23.IRC	-	230V	-			DO		regulační ventil topení	JYTY 4x1	3.23.IRC.QY.01
224.	3.23.IRC.QY.02	regulační ventil chlazení	regulační ventil chlazení	3.23.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	3.23.IRC.QY.02
225.	3.23.IRC.KNX.01	Prostorový regulátor	Prosotorový regulátor QMX3.P34	3.23.IRC	-	-	-					Prosotorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	3.23.IRC.KNX.01
	3.25a.IRC	IRC regulátor	3.25a.IRC regulátor m.č. 3.25a		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	3.25a.IRC
226.	3.25a.IRC.M.01	motor FCU jednotky K1k.003	FCU jednotka K1.006	3.25a.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	3.25a.IRC.M.01
227.	3.25a.IRC.M.01/1	motor FCU jednotky K1.006 - ovládání (3x)	FCU jednotka K1.006	3.25a.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	3.25a.IRC.M.01/1
228.		motor FCU jednotky K1.006 - porucha (3x)								DI		motor FCU jednotky		
229.		motor FCU jednotky K1.006 - plováček (3x)								DI		plovákový spínač		
230.	3.25a.IRC.QY.01	regulační ventil topení (7x)	regulační ventil topení	3.25a.IRC	-	230V	-			DO		regulační ventil topení	JYTY 4x1	3.25a.IRC.QY.01

Pořadí DB	Označení DB	Popis DB	Místo ukončení	Připojeno z	Napájení (příkon)			Kabel		Vstup / výstup				
					24V	230V	400V	Typ	Označení	Druh	Typ	Připojený prvek	Kabel - typ	Kabel - označení
231.	3.25a.IRC.QY.02	regulační ventil chlazení (3x)	regulační ventil chlazení	3.25a.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	3.25a.IRC.QY.02
232.	3.25a.IRC.KNX.01	Prostorový regulátor	Prosotorový regulátor QMX3.P34	3.25a.IRC	-	-	-					Prosotorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	3.25a.IRC.KNX.01
	3.35.IRC	IRC regulátor	3.35.IRC regulátor m.č. 3.35		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	3.35.IRC
233.	3.35.IRC.M.01	motor FCU jednotky K1k.003	FCU jednotka K1k.003	3.35.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	3.35.IRC.M.01
234.	3.35.IRC.M.01/1	motor FCU jednotky K1k.003 - ovládání (2x)	FCU jednotka K1k.003	3.35.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	3.35.IRC.M.01/1
235.		motor FCU jednotky K1k.003 - porucha (2x)								DI		motor FCU jednotky		
236.		motor FCU jednotky K1k.003 - plováček (2x)								DI		plovákový spínač		
237.	3.35.IRC.QY.01	regulační ventil topení (3x)	regulační ventil topení	3.35.IRC	-	230V	-			DO		regulační ventil topení	JYTY 4x1	3.35.IRC.QY.01
238.	3.35.IRC.QY.02	regulační ventil chlazení (2x)	regulační ventil chlazení	3.35.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	3.35.IRC.QY.02
239.	3.35.IRC.KNX.01	Prostorový regulátor	Prosotorový regulátor QMX3.P34	3.35.IRC	-	-	-					Prosotorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	3.35.IRC.KNX.01
	4.08.IRC	IRC regulátor	4.08.IRC regulátor m.č. 4.08		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	4.08.IRC
240.	4.08.IRC.M.01	motor FCU jednotky K1k.003	FCU jednotka K1k.003	4.08.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	4.08.IRC.M.01
241.	4.08.IRC.M.01/1	motor FCU jednotky K1k.003 - ovládání	FCU jednotka K1k.003	4.08.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	4.08.IRC.M.01/1
242.		motor FCU jednotky K1k.003 - porucha								DI		motor FCU jednotky		
243.		motor FCU jednotky K1k.003 - plováček								DI		plovákový spínač		
244.	4.08.IRC.QY.01	regulační ventil topení (2x)	regulační ventil topení	4.08.IRC	-	230V	-			DO		regulační ventil topení	JYTY 4x1	4.08.IRC.QY.01
245.	4.08.IRC.QY.02	regulační ventil chlazení	regulační ventil chlazení	4.08.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	4.08.IRC.QY.02
246.	4.08.IRC.KNX.01	Prostorový regulátor	Prosotorový regulátor QMX3.P34	4.08.IRC	-	-	-					Prosotorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	4.08.IRC.KNX.01
	4.09.IRC	IRC regulátor	4.09.IRC regulátor m.č. 4.09		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	4.09.IRC
247.	4.09.IRC.M.01	motor FCU jednotky K1k.003	FCU jednotka K1k.003	4.09.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	4.09.IRC.M.01
248.	4.09.IRC.M.01/1	motor FCU jednotky K1k.003 - ovládání	FCU jednotka K1k.003	4.09.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	4.09.IRC.M.01/1
249.		motor FCU jednotky K1k.003 - porucha								DI		motor FCU jednotky		
250.		motor FCU jednotky K1k.003 - plováček								DI		plovákový spínač		
251.	4.09.IRC.QY.01	regulační ventil topení	regulační ventil topení	4.09.IRC	-	230V	-			DO		regulační ventil topení	JYTY 4x1	4.09.IRC.QY.01
252.	4.09.IRC.QY.02	regulační ventil chlazení	regulační ventil chlazení	4.09.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	4.09.IRC.QY.02
253.	4.09.IRC.KNX.01	Prostorový regulátor	Prosotorový regulátor QMX3.P34	4.09.IRC	-	-	-					Prosotorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	4.09.IRC.KNX.01
	4.13.IRC	IRC regulátor	4.13.IRC regulátor m.č. 4.13		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	4.13.IRC
254.	4.13.IRC.M.01	motor FCU jednotky K1k.003	FCU jednotka K1k.003	4.13.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	4.13.IRC.M.01
255.	4.13.IRC.M.01/1	motor FCU jednotky K1k.003 - ovládání	FCU jednotka K1k.003	4.13.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	4.13.IRC.M.01/1
256.		motor FCU jednotky K1k.003 - porucha								DI		motor FCU jednotky		
257.		motor FCU jednotky K1k.003 - plováček								DI		plovákový spínač		
258.	4.13.IRC.QY.01	regulační ventil topení (2x)	regulační ventil topení	4.13.IRC	-	230V	-			DO		regulační ventil topení	JYTY 4x1	4.13.IRC.QY.01
259.	4.13.IRC.QY.02	regulační ventil chlazení	regulační ventil chlazení	4.13.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	4.13.IRC.QY.02
260.	4.13.IRC.KNX.01	Prostorový regulátor	Prosotorový regulátor QMX3.P34	4.13.IRC	-	-	-					Prosotorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	4.13.IRC.KNX.01
	4.16.IRC	IRC regulátor	4.16.IRC regulátor m.č. 4.16		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	4.16.IRC
261.	4.16.IRC.M.01	motor FCU jednotky K1k.003	FCU jednotka K1k.003	4.16.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	4.16.IRC.M.01
262.	4.16.IRC.M.01/1	motor FCU jednotky K1k.003 - ovládání	FCU jednotka K1k.003	4.16.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	4.16.IRC.M.01/1
263.		motor FCU jednotky K1k.003 - porucha								DI		motor FCU jednotky		
264.		motor FCU jednotky K1k.003 - plováček								DI		plovákový spínač		
265.	4.16.IRC.QY.01	regulační ventil topení (2x)	regulační ventil topení	4.16.IRC	-	230V	-			DO		regulační ventil topení	JYTY 4x1	4.16.IRC.QY.01
266.	4.16.IRC.QY.02	regulační ventil chlazení	regulační ventil chlazení	4.16.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	4.16.IRC.QY.02
267.	4.16.IRC.KNX.01	Prostorový regulátor	Prosotorový regulátor QMX3.P34	4.16.IRC	-	-	-					Prosotorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	4.16.IRC.KNX.01
	4.17.IRC	IRC regulátor	4.17.IRC regulátor m.č. 4.17		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	4.17.IRC
268.	4.17.IRC.M.01	motor FCU jednotky K1k.003	FCU jednotka K1k.003	4.17.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	4.17.IRC.M.01
269.	4.17.IRC.M.01/1	motor FCU jednotky K1k.003 - ovládání (2x)	FCU jednotka K1k.003	4.17.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	4.17.IRC.M.01/1
270.		motor FCU jednotky K1k.003 - porucha (2x)								DI		motor FCU jednotky		
271.		motor FCU jednotky K1k.003 - plováček (2x)								DI		plovákový spínač		
272.	4.17.IRC.QY.01	regulační ventil topení (2x)	regulační ventil topení	4.17.IRC	-	230V	-			DO		regulační ventil topení	JYTY 4x1	4.17.IRC.QY.01
273.	4.17.IRC.QY.02	regulační ventil chlazení (2x)	regulační ventil chlazení	4.17.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	4.17.IRC.QY.02
274.	4.17.IRC.KNX.01	Prostorový regulátor	Prosotorový regulátor QMX3.P34	4.17.IRC	-	-	-					Prosotorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	4.17.IRC.KNX.01
	4.23.IRC	IRC regulátor	4.23.IRC regulátor m.č. 4.23		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	4.23.IRC
275.	4.23.IRC.M.01	motor FCU jednotky K1k.003	FCU jednotka K1k.003	4.23.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	4.23.IRC.M.01
276.	4.23.IRC.M.01/1	motor FCU jednotky K1k.003 - ovládání (2x)	FCU jednotka K1k.003	4.23.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	4.23.IRC.M.01/1
277.		motor FCU jednotky K1k.003 - porucha (2x)								DI		motor FCU jednotky		

Pořadí DB	Označení DB	Popis DB	Místo ukončení	Připojeno z	Napájení (příkon)			Kabel		Vstup / výstup				
					24V	230V	400V	Typ	Označe ní	Druh	Typ	Připojený prvek	Kabel - typ	Kabel - označení
278.		motor FCU jednotky K1k.003 - plováček (2x)								DI		plovákový spínač		
279.	4.23.IRC.QY.01	regulační ventil topení (3x)	regulační ventil topení	4.23.IRC	-	230V	-			DO		regulační ventil topení	JYTY 4x1	4.23.IRC.QY.01
280.	4.23.IRC.QY.02	regulační ventil chlazení (2x)	regulační ventil chlazení	4.23.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	4.23.IRC.QY.02
281.	4.23.IRC.KNX.01	Prostorový regulátor	Prosotorový regulátor QMX3.P34	4.23.IRC	-	-	-					Prosotorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	4.23.IRC.KNX.01
	4.24.IRC	IRC regulátor	4.24.IRC regulátor m.č. 4.24		-	230V	-					IRC regulátor	CYKY 3x1,5	4.24.IRC
282.	4.24.IRC.M.01	motor FCU jednotky K1k.003	FCU jednotka K1k.003	4.24.IRC	-	230V	-			DO		motor FCU jednotky	CYKY 3x1,5	4.24.IRC.M.01
283.	4.24.IRC.M.01/1	motor FCU jednotky K1k.003 - ovládání	FCU jednotka K1k.003	4.24.IRC	-	-	-			AO		motor FCU jednotky	JYTY 7x1	4.24.IRC.M.01/1
284.		motor FCU jednotky K1k.003 - porucha								DI		motor FCU jednotky		
285.		motor FCU jednotky K1k.003 - plováček								DI		plovákový spínač		
286.	4.24.IRC.QY.01	regulační ventil topení	regulační ventil topení	4.24.IRC	-	230V	-			DO		regulační ventil topení	JYTY 4x1	4.24.IRC.QY.01
287.	4.24.IRC.QY.02	regulační ventil chlazení	regulační ventil chlazení	4.24.IRC	24V	-	-			DO		regulační ventil chlazení	JYTY 4x1	4.24.IRC.QY.02
288.	4.24.IRC.KNX.01	Prostorový regulátor	Prosotorový regulátor QMX3.P34	4.24.IRC	-	-	-					Prosotorový regulátor QMX3.P34	JY(st)Y 1x2x0,8	4.24.IRC.KNX.01