

Seznam kabelů

E_F10_002_Seznam_kabelu_V1_R0

Typ kabelu	1. ukončení	2. ukončení	Žíly	Průřez (mm2)	Délka (m)	Použití
CYKY-J 5x2,5	=AKU+RMT1-MX-P001-X1	=AKU+RMT1-X1	5	2,5	25	P-001 ČERPADLO v A8II
Součást zařízení	=AKU+RMT1-MX-P001-X1	=AKU+RMT1-P-001-X0	3	1	10	P-001 ČERPADLO v A8II
CYKY-J 5x2,5	=AKU+RMT1-MX-P002-X2	=AKU+RMT1-X2	5	2,5	25	P-002 ČERPADLO v A8II
Součást zařízení	=AKU+RMT1-MX-P002-X2	=AKU+RMT1-P-002-X0	3	1	10	P-002 ČERPADLO v A8II
CYKY-J 5x2,5	=AKU+RMT1-MX-P003-X3	=AKU+RMT1-X3	5	2,5	25	P-003 ČERPADLO v A8II
Součást zařízení	=AKU+RMT1-MX-P003-X3	=AKU+RMT1-P-003-X0	3	1	10	P-003 ČERPADLO v A8II
CYKY-J 5x1,5	=AKU+RMT1-MX-P004-X1	=AKU+RMT1-X4	5	1,5	35	P-004 ČERPADLO v A8I
Součást zařízení	=AKU+RMT1-MX-P004-X1	=AKU+RMT1-P-004-X0	3	1	10	P-004 ČERPADLO v A8I
PRAFlaSafe X-J 5x4	=AKU+RMT1-X0	=AKU+RLP326-X	5	4	125	Napájecí rozvaděč elektro
CYKY-J 3x2,5	=AKU+RMT1-ST1-X1	=AKU+RMT1-X8.1	3	2,5	12	SRÁŽKOMĚR
CYKY-J 3x1,5	=AKU+RMT1-SR1-X0	=AKU+RMT1-ST1-X1	3	1,5	5	SRÁŽKOMĚR
CYKY-J 3x2,5	=AKU+RMT1-ST2-X1	=AKU+RMT1-X8.2	3	2,5	32	SRÁŽKOMĚR
	=AKU+RMT1-ST3-X1	=AKU+RMT1-X8.3	3	2,5	32	=
CYKY-J 5x2,5	=AKU+RMT1-MX-V005-X1	=AKU+RMT1-X5	5	2,5	22	VYZBROJENÁ REZERVA
	=AKU+RMT1-MX-V006-X1	=AKU+RMT1-X6	5	2,5	35	=
	=AKU+RMT1-MX-V007-X1	=AKU+RMT1-X7	5	2,5	27	FILTRACE
H05VV-F 3G1,5	=AKU+RMT1-X24V_1	=AKU+MEV-X24V_1	2	1,5	6	
	=AKU+RMT1-X24V_2	=AKU+MEV-X24V_2	2	1,5	6	
	=AKU+RMT1-X24V_AC	=AKU+MEV-X24V_AC	2	1,5	6	