

NN ROZVÁDZAČ RH : Pole č. 1.

[illegible]

Pohľad na rozváděč NN, RH2

Pohľad na rozváděč NN, RH2

RH1		RH2	
QF01		QF01	
QF07	QF08	QF07	QF08
QF09	QF10	QF09	QF10
QF11	QF12	QF11	QF12
QF01	QF02	QF01	QF02
QF03	QF04	QF03	QF04
QF05	QF06	QF05	QF06

Rozmiestnenie prvkov v rozváždačích NN, označenom RH1,2

RH - skříňový rozváděč nn, In = 1600A, ES Brno

Rozměry (ŠxVxH) : 1800x2000x400mm

ROZVODNA SUSTAVA NN : TN-C-S ~3x230/400V, 50HZ

Banks				
Units	Duties	People's safety	Justice	People's

[illegible]